


TWS-A8


日本語取扱説明書



商品説明



付属品



充電用Micro USBケーブル

イヤピース (S/M/L)





日本語取扱説明書

基本規格

型番：A8
ブルートゥース仕様: V5.0
対応プロファイル：A2DP/AVRCP/HFP/HSP
通信距離:10メートル
周波数帯域：2402MHz～2480MHz
スピーカー：φ6MM*2 Hi-Fiスピーカー
電池電圧：3.7V
待機時間：約140時間
通話時間：約5時間
音楽再生時間：約5時間
イヤホンバッテリー容量：45mAh
対応システム：iOS/Android/Windows

初使用説明



- ・初めて使用する場合、イヤホン底の保護膜を外してください。

- ・耳のサイズに合ったイヤーピースを選び、イヤホンに装着し、充電ケースに入れます。

ご注意：初めて使用（または長期間使用していない）場合、使用前に、まずイヤホンと充電ケースを充電してください。

ケース・イヤホンの充電

①充電ケースに充電

付属の充電ケーブルを使って、電源アダプタを接続して充電します。

②イヤホンの充電

充電ケースに十分な電気量があることを確認し、イヤホンを対応の位置に入れて充電します。

イヤホンを入れてから、約5秒で点灯し充電状態になります。

LEDランプ表示状態：

イヤホンに充電中：LEDランプが赤に点灯

イヤホンに充電完了：LEDランプが消灯

充電ケースに充電中：電池残量の数字表示が点滅

充電ケースに充電完了：電池残量の数字表示が点灯

ご注意：

イヤホンに充電する時に、赤色ランプが点灯しなかった、充電できなくなる場合に、下記の方法で行ってください。


- ・イヤホンを取り出してから再度戻してください。
- ・イヤホンと充電ケースのチャージングピンちゃんと接触しているかどうかご確認ください。

接続・ペアリング

オン

①自動起動：充電ケースからイヤホンを取り出すと、イヤホンは自動的に起動します。

②手動起動：イヤホンがオフの状態で、充電ケースがそばにない場合、両手で二つのイヤホンを同時に約3秒押して起動して、イヤホンが同時に白ランプの状態を表示するまで起動完了。



白ランプ

オフ


①イヤホンを充電ケースに入れると、イヤホンは充電状態になり、自動的に電源を切れます。

②充電ケースを持っていない場合、接続設備のBluetooth機能を「オフ」にして、約10分後にイヤホンは自動的にオフになります。

ペアリング

①両耳または片耳のイヤホンを充電ケースから取り出しだけで自動電源オンになります。その時「Power on」という英語の音声ガイダンスが流れ、数秒後「Pairing」が流れ、ランプが赤白に点滅し、ペアリングのモードとなります。

②接続設備のBluetooth機能をオンにして、接続可能の設備を検索し、イヤホン（A8）と接続します。接続完了しましたらランプが白く点滅します。



ご注意：

・イヤホンは動作している場合LEDランプが消灯になります

・左右耳どちら取り出すと、片耳として使用可能です。

・一度接続成功すると、再起動時に接続先デバイスのBluetooth機能をオンにして、自動的にペアリング可能です。

リセット


①イヤホンと携帯のペアリングをクリア

イヤホンは充電ケースに入れて、充電状態になる時、二つのイヤホンを3回タッチします。白ランプが点滅するまでペアリングがクリアされます。

②左右耳ペアを回復

二つのイヤホンがペアリングされていない場合、イヤホンを再びペアリング状態に回復：二つのイヤホンを充電ケースから取り出し、同時に二つのイヤホンを6秒押して、赤白ランプが点滅します。一つのイヤホンランプは赤白に点滅、もう一つは白に点滅になると、ペアリング可能になります。

多機能ボタン操作方法



◀ 前の曲へ：左側を2回押す

▶ 次の曲へ：右側を2回押す

⏸ 再生/停止：
右側または左側を1回押す

📞 通話拒否：
右側または左側を2秒間長押す


📞 通話応答/終了：
右側または左側を1回押す

🔊 音量を上げる：
再生中に右側を3秒以上長押す

🔊 音量を下げる：
再生中に左側を3秒以上長押す

🎤 Siri : 右側または左側を2秒押して、
siriを起動またはオフすることができます。
(iOSシステムのみ)

モバイルバッテリー機能



充電ケーブルで充電ケースのUSB出力ポートを接続し、携帯電話の充電ができます。

ご注意：携帯電話に緊急充電が必要な場合、充電ケースのバッテリー残量を「90」以上ご確認ください。

よくある質問

Q:接続が完了した後、音楽を再生した場合に音が出ない

- A1:スマホ側で接続を切ってから、再度イヤホンと接続してください。
A2:イヤホンを充電ケースにも戻してから、再度取り出して接続を直してください。
A3:スマホ側で音量を大きくしてください。

Q:ペアリングに失敗した場合

- A1:スマホ側で本製品「A8」を解除して、イヤホンを充電ケースに戻してから、再度取り出して接続を直してください。
A2:両耳のイヤホンをリセットしてから、再度ペアリングしてください。

Q:LEDランプが赤に点滅しなく、充電できなくなった

- A1:綺麗な干布巾で充電ケースのチャージングピンを拭いてください。
A2:イヤホンと充電ケースのチャージングピンちゃんと接触しているかどうかご確認ください。

ご注意：

上記の方法で問題が解決しない場合は、アフターサービスにご連絡ください。

ご注意：

- 1) 片耳を使う時、イヤホンは音量を調節できません。携帯電話で音量を調節してください。
- 2) 音楽再生に使用するアプリやプレイヤーによって、ボタン操作時の反応が異なる場合があります。

保証とサポート

この度は弊社の製品をご愛顧いただき誠にありがとうございました。
製品に対して弊社は1年6か月の品質保証を提供させていただいております。

品質保証を有効にするために、ご注文番号を明記し、弊社の公式ラインにご連絡してください。



LINE連絡方法 :

- 1.LINEアプリをダウンロードし開ける
- 2.お友達を追加する

LINE ID: @857pyufb

弊社の製品は出荷する前に既に厳密なテスト、改善、品質管理を行いました。
製品には万全を期しておりますが万が一、何らかの不具合がございましたら、
ご遠慮なくいつでもご連絡ください。下記の連絡方法をご参照し、ご都合
のいい方法を選んでください。

①注文履歴に「注文に関する問題」を選択して、
商品に関するご質問をスタッフにお伝えてください。

②公式メールアドレス : help@waway.vip

ご連絡を確認しましたら最も早い営業日に解決策を提案させて頂きます。